

PHANTOM SHARPY **CABEZA MÓVIL 7R**







VOLTAJE: 127V 60Hz FOCO: 230W

MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE

MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

FUNCIONES DEL MANUAL

CÁNALES DMX



		167-172	GOBO 3 con efecto	1
		173-179	GOBO 4 con efecto	
		180-185	GOBO 5 con efecto	
		186-191	GOBO 6 con efecto	
		192-198	GOBO 7 con efecto	
		199-204	GOBO 8 con efecto	
		205-211	GOBO 9 con efecto	
		212-217	GOBO 10 con efecto	
		218-223	GOBO 11 con efecto	
		224-230	GOBO 12 con efecto	
		231-236	GOBO 13 con efecto	
		237-243	GOBO 13 con efecto	
		244-249	GOBO 14 con electo	
		250-255	GOBO 13 con efecto	
		0000-127	Prisma excluido	
5	Prisma	128-255		
			Prisma presente	
		000	Posición 0°	
		021	Posición 90°	
6		042	Posición 180°	
P P		063	Posición 270°	
	Rotación	084	Posición 360°	
	de Prisma	105	Posición 450°	
		127	Posición 540°	
		128-190	Izquierda 120 RPM	
		191	Parar	
		100.055		
		193-255	Derecha 120 RPM	
7	Función	000100	No Uso	
	Funcion	101-128 128-255	Cambio Aut.	
			No Uso	
8	frost	000127	Frost Excluido	
		128-255	Frost Inluido	
9	Enfoque	000-255	Proporción: 0 % - 100%	
10	Pan	000-255	Proporción: 0 % - 100%	
11	Pan Fino	000-255	Proporción: 0 % - 100%	
12	Tilt	000-255	Proporción: 0 % - 100%	
13	Tilt Fino	000-255	Proporción: 0 % - 100%	
14	Velocidad	000-255	Rápido a lento	
15	Reset	000-128	No Uso	
15	Reset	128-255	Reinicio	
16		00-025	No Uso	
	Lámpara	026-100	Apagado	
		101-255	Encendido	
	-		Endonardo	

Control de canales DMX

-	JIILTL	oi de canai	E2 DIAIY		
Car 16 Bit	nal	Función	DMX	Descripción	Notas
			000-004	Blanco	
			0050008	Blanco + Rojo	
			009012	Rojo	
			013017	Rojo + Amarillo	
			018021	Amarillo	
			022-025	Amarillo + azul	
			026029	Azul	
			030-034	Azul + Verde	
			035-038	Verde	
			039-042	Verde + Verde Claro	
			043-046	Verde Claro	
			047-051	Verde Claro + Lavanda	
			052-055	Lavanda	
	1	Colores	056-059	Lavanda + Rosa	
			060-063	Rosa	
			064-068	Rosa + Amarillo	
			069-072	Amarillo	
			073-076	Amarillo + Magenta	
			077-081	Magenta	
			082-085	Magenta + Cyan	
			086-089	Cyan	
			090-093	Cyan + Cto260	
			094-098	Cto260	
			099-102	Cto260 + Cto190	
			103-106	Cto190	
			107-110	Cto190 + Ctb8000	
			111-115	Ctb8000	
			116-119	Ctb8000 + Azul	
			120-123 124-127	Azul	
				Azul + Blanco Efecto Arcoiris	
			128-256		
			000003	Cerrado	
			003-043	Estrobo lento 1 flash x seg	
			044-103	Estrobo Rápido 12 flash x seg	
			104107	Abierto	
2	2	Estrobo	108-207	Lento/Rápido	
			208212	Abierto	
			213225	Aleatorio Rápido	
			226238	Aleatorio Medio	
			239251	Aleatorio Rápido	
	_		252255	Abierto	
	3	Dimmer	000-255	Cerrado	
			000-200	Blanco	
			004-071		
			504-071	Gobo 1-Gobo 18	
			072-113	Rotación Izquierda	
	4	Gobo	114-159	Rotación Derecha	
	4	GODO	.14 100	Rotacion Defectia	
			160-166	Gobo2 con efecto	
			1	55502 5511 515515	

Mantenimiento

2. No vierta o derrame líquidos dentro o sobre de la unidad.

- 3. Durante periodos largos de no-uso, es preferible desconectar el equipo.
- 4. Debe ser instalado en lugares con ventilación y a una distancia de por lo menos 50cm de una pared. Debe revisar que las ranura de ventilación no se encuentran obstruidos.

1. Para reducir el riesgo de falla eléctrica o fuego, mantenga el equipo lejos de la lluvia y la humedad.

Importante

Este equipo funciona perfecto y se encuentra correctamente empacado. Los usuarios deben estar de acuerdo con el uso y las instrucciones establecidas en este manual.

Nosotros no nos haremos cargo por cualquier problema causado por mal uso.

Cualquier daño resultado por el mal uso del equipo no se tomara en cuenta como garantía.

Tampoco es problema de los distribuidores cualquier problema causado por no seguir este manual.

Precauciones de seguridad

- 1. Para mantener la vida de la garantía de este equipo, por favor no debe colocarlo en lugares húmedos o con temperaturas mayores a los 60°.
- 2. Siempre móntelo en un lugar seguro y estable.
- Solo profesionales calificados están aprobados para realizar la instalación de la lámpara, operación y mantenimiento, pero ellos deben garantizar la operación del equipo estrictamente conforme a
- este manual. 3. Usando la lámpara, el voltaje debe estar ±10%, si el voltaje es muy alto, reducirá la vida de la lámpara, si es muy bajo, la lámpara se oscurecerá.
- 4. Después de haber apagado el equipo, debe esperar 20 minutos hasta que se enfrié totalmente para poder manipularlo.
- 5. Para saber el perfecto uso del equipo, el manual debe ser leído con cuidado.

Instrucciones del producto

Alimentación: 127V-60 Hz

Fuente de la lámpara: Lámpara de descarga arco corto

-Tipo: YODA MSD Platinum 7R -Consumo: 300w

-Color de temperatura: 8,500 k

Vida útil: 2,000 horas

Óptica

3 lentes rectificadores de alto rendimiento.

Enfoque electrónico Salida de luz de 58.000 lux a 20 metros.

Sistema de color

Rueda intercambiable con 14 colores

Sección de efectos

Rueda intercambiable con 17 gobos.

Alta velocidad de giro.

Prisma rotatorio de 8 caras.

Efecto Frost

Shutter mecánico y efecto de velocidad del estrobo ajustable Dimmer mecánico

Control y programación

Display: LCD iluminado color azul.

Protocolo: DMX 512 a 16 canales.

Resolución Pan/Tilt: 16 bit.

Control de movimiento: Vectorial.

Conexión de señal DMX: 3 PIN.

Cuerpo

Estructura de aluminio con cubierta de plástico de alto impacto.

Dos manijas para transporte.

Seguro de Pan y Tilt para fácil transporte.

Movimiento: PAN: 540° / TILT: 250°

ELECTRONICA

Reset

Control de encendido y apagado desde el DMX.

"Prueba Automática" desde el menú

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Interruptor de encendido con doble dislamiento y protección térmica.

Apagado automático en caso de calentamiento o falla en la operación del sistema de enfriamiento

Ventilación forzada

PESO

17Kg

FUNCIÓN DEL MENU:

